# Projektbeskrivelse: ESP32 Temperaturmåler med Wi-Fi og Datalogning

Dette projekt er udviklet med henblik på at skabe et brugervenligt, trådløst temperaturmålingssystem baseret på en ESP 32-microcontroller. Systemet er designet til både at kunne vise temperaturer live og logge data over tid, som kan eksporteres til f.eks. Excel.

# Projektets hovedformål

Målet er at gøre det nemt for brugeren at:

- Forbinde ESP32 til et trådløst netværk uden at ændre i koden.
- Se temperaturen live direkte i en browser.
- Gemme målinger over tid og eksportere dem som CSV-fil.
- Genstart af ESP32 med et langt tryk på en knap.

# **Systemets funktioner**

## Wi-Fi-opsætning

- Første gang ESP32 tændes, opretter den sit eget Wi-Fi-netværk (Access Point).
- Brugeren forbinder til dette netværk (ESP-WIFI-MANAGER) og tilgår en opsætningsside.
- Her indtastes hjemmets SSID og adgangskode.
- Oplysningerne gemmes i ESP32's interne filsystem (LittleFS).

## Internet og tidssynkronisering

- Når ESP er forbundet til Wi-Fi, synkroniseres tiden automatisk via NTP-servere.
- Dette sikrer, at alle målinger får korrekt tidsstempel.

# Temperaturmåling og logging

- Temperaturen måles automatisk med faste intervaller (f.eks. hvert 5. minut).
- Hver måling lagres i en CSV-fil (/log.csv) med dato og klokkeslæt.

### Webinterface til visning og kontrol

- Brugeren tilgår ESP'ens IP-adresse i browseren.
- En HTML-side viser den aktuelle temperatur.
- Brugeren kan også hente måledata som CSV-fil.

# System Reset med knap

- En fysisk knap er koblet til ESP32.
- Hvis knappen holdes nede i 10 sekunder, slettes netværks-oplysningerne.
- Systemet genstarter og går tilbage til Access Point-mode, klar til ny opsætning.

# Filstruktur (lagret i ESP32's LittleFS)

Filnavn	Beskrivelse
---------	-------------

/index.html	Webside der viser temperatur
/wifimanager.html	Simpel opsætningsside til at indtaste Wi-Fi-oplysninger
/log.csv	Logfil med temperaturmålinger og tidsstempel (CSV-format)
/ssid.txt	Gemmer det trådløse netværksnavn
/pass.txt	Gemmer netværkets adgangskode
/settings.html	Siden hvor brugeren indtaster temperaturgrænser, tidszone og log-interval
/style.css	CSS til styling af brugergrænseflader
/ssid.txt	Gemmer netværksnavn (SSID)
/pass.txt	Gemmer netværk adgangskode
/minTemp.txt	Brugerens valgte minimumtemperatur
/maxTemp.txt	Brugerens valgte maksimumtemperatur
/logInterval.txt	Hvor ofte data logges (i sekunder)
/timezone.txt	Valgt tidszone (fx Europe/Copenhagen)

# Systemets arbejdsgang

### 1. Førstegangsopsætning

- o ESP32 starter i Access Point-mode.
- o Brugeren forbinder til "ESP-WIFI-MANAGER" og konfigurerer Wi-Fi.
- Oplysningerne gemmes, og ESP'en genstarter.

# 2. Temperaturmåling og logging

- Efter genstart tilsluttes enheden det ønskede Wi-Fi.
- Temperaturen måles og logges automatisk hvert X minut/sekund.

## 3. Dataadgang

- o Brugeren tilgår ESP'ens IP-adresse via browser.
- Websiden viser den aktuelle temperatur og mulighed for at hente CSV-filen.

#### 4. Reset

- o Brugeren kan nulstille enheden ved at holde knappen inde i 10 sekunder.
- Wi-Fi-oplysninger slettes, og systemet starter forfra i opsætningstilstand.

# Praktiske anvendelser

- Overvågning af temperatur i hjemmet, drivhuset eller serverrummet, eller eventuelt din rum-maskine af en computer.
- Automatisk logging til dokumentation eller rapportering.
- Dataeksport til Excel eller Google Sheets til videre analyse.